

## Instrukcja obsługi basenu

Baseny ogrodowe naszej firmy są basenami całorocznymi, zewnętrznymi lub wewnętrznymi. Aby zapewnić ich funkcjonowanie cały rok – należy zadbać o dodatnie temperatury otoczenia urządzeń. (baseny wewnętrzne, baseny zewnętrzne pod przykryciem). Baseny zewnętrzne bez przykrycia powinny zostać odpowiednio przygotowane do zimowania. Wszelkie nieujęte w tej instrukcji informacje znajdziecie Państwo w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń.

I. Basen. 1. Basen powinien być zamontowany zgodnie z instrukcją montażu basenu. 2. Basen powinien zawsze być wypełniony wodą – w zależności od sezonu ( w okresie zimowania basenu, poziom wody jest obniżany poniżej linii zainstalowanych urządzeń ). 3. Basen spełnia swoją rolę gdy jest używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 4. Do basenu powinny być podłączone tylko instalacje dedykowane dla basenu.

II. Woda w basenie.

1. Woda w basenie powinna być nalewana do połowy wysokości skimmera.  
2. W czasie zimowania basenu – parz instrukcja przygotowania basenu na zimę.  
3. Temperatura wody nie powinna przekraczać zalecanej przez producenta materiału, temperatury. 4. Dezynfekcja wody powinna odbywać się technologią do tego przeznaczoną, zgodnie z zaleceniami sprzedającego/wykonawcy: - chlorowanie – aktywny tlen - światło UV - elektroliza soli 5. Należy utrzymywać właściwe wskazania odczynników wody – w tym celu należy badać jakość wody odpowiednimi testerami ( PH, Cl). 6. Filtracja wody powinna odbywać się za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych – zgodnie z zaleceniami sprzedającego w szczególności: - odpowiednią pompą filtracyjną : w zależności od ilości wody w basenie, wydajność pompy powinna pozwolić przefiltrować zawartość wody w basenie min raz na dobę.